

## Unità di aspirazione polveri

### 11071181

#### Kit di collegamento semirigido per collegare la rete al supporto a parete

Preservare la qualità dell'aria interna

Kit di collegamento per condotti semirigidi



Kit di espulsione aria in facciata pronto per la posa

#### PLUS DEL PRODOTTO

- Preserva la qualità dell'aria interna

## Principi di funzionamento

Un sistema di espulsione permette di evacuare l'aria viziata aspirata all'esterno dell'abitazione. Quando ciò non è possibile, le scatole e i filtri di espulsione permettono un'ulteriore filtrazione dell'aria espulsa dalla centrale.

## Descrizione del prodotto

Il sistema di espulsione esterno è composto da condotti e accessori da collegare tra lo scarico della centrale e la griglia di evacuazione anteriore. Le scatole e i filtri di espulsione sono dispositivi che garantiscono la filtrazione dell'aria viziata prima dello scarico. Sono impiegati quando non è possibile predisporre un sistema di espulsione dell'aria all'esterno.

## Posa in opera

- a seconda del modello di centrale, rete di ritorno da collegare all'uscita di ritorno della centrale,
- a seconda del modello di centrale, sovrafiltraggio per ritorno libero tramite scatola collegabile all'uscita di ritorno della centrale o filtro da inserire nel corpo della centrale.

## Argomentario dell'articolo

- Applicazione :
  - kit di condotti semirigidi e accessori per facilitare il collegamento delle reti di aspirazione e mandata sul supporto a muro delle centrali C.Aspir Initia e C.Aspir Comfort,
  - per nuove installazioni e grossi lavori di ristrutturazione.
- Descrizione :
  - condotti flessibili da posizionare sull'ingresso di aspirazione e uscita di mandata del supporto a muro con riferimento 11071180,
  - fissaggio dei condotti con morsetto a vite (forniti nel kit).

## Caratteristiche principali

- condotte e accessori da collegare tra l'uscita della centrale e la griglia di scarico posizionata sul davanti,
- scatola collegabile all'uscita del ritorno della centrale,
- filtro da inserire nel corpo della centrale,
- filtri di ricambio.

## Composizione dei kit

- flessibile di guida 25 cm;1
- flessibile di guida 40 cm;1
- morsetti di serraggio;4
- manicotti di collegamento 40/50;3