

11071099

MANICO DI CONTROLLO C.CLEANER/C.BOOSTER

Gli accessori che permettono un'efficace pulizia di tutti i tipi di superficie.

Maniglia singola

Accessoires de nettoyage domestique

PLUS DEL PRODOTTO

- maneggevolezza,
- pulizia accurata e rispettosa di tutti i tipi di superficie.

Principi di funzionamento

Gli accessori per la pulizia consentono di catturare la polvere su diverse superfici.

Descrizione del prodotto

Ogni bocchetta di aspirazione permette di pulire uno specifico tipo di superficie: moquette, tappeti, mobili, angoli auto, ecc.

Posa in opera

- si incastrano all'estremità della manopola o del bastone o sulla punta della piccola maniglia on/off.

Argomentario dell'articolo

- Accendere l'aspirapolvere aprendo il tubo flessibile e scuotendolo (onda a bassa frequenza).
- Sistema di avviamento wireless brevettato Aldes.
- Spegnerne l'aspirapolvere premendo il pulsante grigio.

Caratteristiche principali

- diametro attacco: 32 mm