

Bocchetta e terminale

11015280

Interfaccia 9 V DC-230 VAC



Interfaccia 9 VDC - 230 VAC

Descrizione del prodotto

Le interfacce consentono di collegare elettricamente una presa.

Posa in opera

- le versioni Bap'SI e Bahia elettrica possono essere alimentate in 2 modi:
 - PRES e PUSH (con pulsante): con una batteria da 9 V alcalina tipo LR61. Basta attaccare la batteria al morsetto della bocca,
 - PRES e PUSH (con pulsante o interruttore ON/OFF): con un'interfaccia da 9 V DC - 230 V. Si inserisce nella bocca e si attacca semplicemente al morsetto della batteria.
 - Pulsante: una semplice pressione permette di attivare il flusso temporizzato di picco per 30 minuti.
 - Attenzione: rispettare le norme di installazione vigenti.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Alimentazione a 230 V per bocchette igroregolabili e autorrinogolabili.

Descrizione:

- Questo interfaccia consente di collegare una bocchetta Aldes di tipo Bahia Curve,
- Come una batteria, si inserisce nella bocchetta e si aggancia semplicemente al suo morsetto a pile. La bocchetta, così equipaggiata, si collega direttamente alla rete aerea elettrica 230 VAC,
- Una semplice pressione sul pulsante consente di attivare il flusso massimo temporizzato per 30 minuti.